HIGHSAFETY

Безопасность для отважных профессий



# ПАСПОРТ

## ПРОТИВОВЕСНАЯ МОБИЛЬНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФЕРМОЙ

# OLHA 2E

ТУ 25.11.23-017-26937632-2018

IIC Ga T6

**Для работы с оборудованием внимательно изучите паспорт и руководство по эксплуатации, соблюдайте все инструкции изготовителя. Перед применением оборудования обязательно пройдите обучение по его эксплуатации.**

HIGHSAFETY

**ООО «Высота - М»**

+7.499.398.1315
info@high-safety.com
high-safety.com

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Основные параметры | Значения |
|---|---|
| Количество пользователей | 3 |
| Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования | 150 кг |
| Материал основания, 2 шт. | Сталь Ст3 |
| Материал стойки, 2 шт. | Сталь Ст3 |
| Материал консоли, 2 шт. | Сталь Ст3 |
| Материал укосины, 2 шт. | Сталь Ст3 |
| Высота до консоли | 8,3 м |
| Вылет консоли | 3,0 м |
| Масса без/с противовесами, соответственно | 1837 кг /5677 кг |
| Тип противовесов | бетонные блоки ФБС 12.6.6, 4 шт. |
| Температура эксплуатации | От – 60 °С до + 60 °С |
| Климатические пояса | I, II, III, IV, «особый» |

**Противовесная система OLHA 2E изготовлена по ТУ 25.11.23-017-26937632-2018.**



## 2. МАРКИРОВКА

Маркировка размещена на трудноудаляемой этикетке, приклеенной на информационную табличку из нержавеющей стали (**рис. 1**), в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365-2010 и содержит следующие характеристики:

- наименование модели;
- торговая марка изготовителя;
- документ, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- пиктограмма «Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации»;
- серийный номер (дополнительная этикетка на корпусе сбоку);
- дата изготовления в формате ММ/ГГГГ.




**Рис. 1 Маркировка противовесной мобильной системы OLHA 2E.**

## 3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Противовесная система OLHA 2E может быть транспортирована любым видом транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для машиностроения» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия». Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить противовесную систему следует в сухом состоянии, очищенную от загрязнений, при температуре от плюс 5 °C до плюс 30 °C, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ. После длительного хранения компетентному лицу необходимо тщательно проверить противовесную систему.

Защитные свойства при правильном хранении не теряются. Срок хранения 10 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на идентификационную табличку в составе маркировки. После окончания срока хранения противоввесную систему необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать (см. раздел 5 данного Паспорта).

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

**Изготовитель гарантирует:**

- соответствие конструкции противовесной системы OLHA 2E ТУ 25.11.23-017-26937632-2018 и техническим характеристикам, приведенным в Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- устранение дефектов (производственный брак компонентов изделия и дефекты материалов, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации) и замену вышедшей из строя противовесной системы в течение гарантийного срока эксплуатации, 1 год от даты ввода в эксплуатацию, за счет изготовителя.

Срок годности (службы) составляет 10 лет с даты изготовления, указанной в составе маркировке изделия, учитывая срок хранения и при условии проведения компетентным лицом ежегодных периодических проверок. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий Руководства по эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования противовесной системы не по назначению, в результате естественного износа.

**Гарантия не распространяется на:**

- повреждение покрытия (лакокрасочное, цинковое, анодное), при его наличии;
- элементы и компоненты, поврежденные в результате остановки падения;
- естественный износ;
- самостоятельную установку (монтаж);
- компоненты, поврежденные в результате использования в несоответствии с Руководством по эксплуатации или использования противовесной системы не по назначению.



**Изготовитель не принимает претензии:**

- если истек гарантийный срок;
- при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации противовесной системы OLHA 2E, представленных в Руководстве по эксплуатации;
- если потребитель без согласования с изготовителем самостоятельно разбирал противовесную систему и выполнял ее ремонт;
- при несоблюдении рекомендаций, указанных в разделе № 9 «Техническое обслуживание и периодическая проверка» Руководства по эксплуатации.

## 5. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации противовесной системы.

Для утилизации следует разобрать противовесную систему на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.

# ФОРМУЛЯР

| | | |
|---|---|---|
| **Модель** | | |
| **Средство индивидуальной защиты от падения с высоты. Противовесная мобильная система OLHA 2E** | | |
| **Серийный номер:** | | **Дата изготовления:** |
| Изготовитель | ООО «Высота-М» 125424, Россия, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27-36, оф. 707, этаж технический; тел.: +7 (499) 398 13 15 e-mail: info@high-safety.com www.high-safety.com | Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 169 |

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ

| Дата | Причина внесения записи | Информация об обнаруженных дефектах и т.д | Результат проверки (продолжить эксплуатацию/ вывести из эксплуатации) | Дата следующей запланированной периодической проверки | ФИО и подпись компетентного лица |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |



## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ

| Дата | Причина внесения записи | Информация об обнаруженных дефектах и т.д | Результат проверки (продолжить эксплуатацию/ вывести из эксплуатации) | Дата следующей запланированной периодической проверки | ФИО и подпись компетентного лица |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |